



---

## MARCHE À SUIVRE POUR LA PRISE DE MESURE

---

Prendre les mesures de périmètre complet de la surface

Ajouter un minimum de 1½" sur chaque côté afin de bien dégager la base du balcon

Les balcons sont fabriqués avec ou sans brochures. Cette bordure est d'une hauteur de 2"

### Balcon avec bordure

---



1. Bavette d'équerrage de 2" s'il y a lieu
2. Base du balcon
3. Poteau de soutien de la base
4. Espace de 1½" excédant la plateforme
5. Bordure d'une largeur de 2"

### Balcon sans bordure

---



1. Bavette d'équerrage de 2" s'il y a lieu
2. Base du balcon
3. Poteau de soutien de la base
4. Espace de 1" à 2" excédant la plateforme
5. Balcon sans bordure